

Bedienungsanleitung

Zum Befüllen des Wasserbehälters Einhebelmischer öffnen und im Uhrzeigersinn drehen.

Da Ihre Solardusche mit einem drucklosen Wasserbehälter ausgestattet ist, kann es vorkommen, daß Ihre Dusche bei geschlossenen Einhebelmischer am Brausekopf tropft. Dies entsteht durch Ausdehnung des Wassers beim Erwärmen und ist daher als normal zu betrachten.

Anschlussleitung ½“

max. Anschlußdruck: 5 bar

Achtung!

Es ist **unbedingt** erforderlich, vor Beginn der Frostperiode die **Wasserzuleitung** zu **entleeren**, den **Einhebelmischer** zu **öffnen** in beiden Richtungen zu Drehen und die **Winter-Entleerungsschraube** an der Rückseite des Wasserbehälters zu **entfernen**.

Viel Spaß mit Ihrer Solardusche wünscht Ihnen

Ihr Fachhändler

SOLAR

Instructions de service

Veuillez ouvrir le mélangeur à un seul levier et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre afin de remplir la citerne à eau.

Votre douche solaire étant dotée d'une citerne à eau sans pression, il peut arriver que votre douche goutte au niveau de la pomme de douche lorsque le mélangeur à un seul levier est fermé. Ceci se produit par la dilatation de l'eau lors du réchauffement. Il s'agit donc d'un processus normal.

raccordement eau en $\frac{1}{2}$ "

pression maximale de raccordement : 5 bar

Attention !

Avant que la période de gel ne commence, il faudra obligatoirement vidanger la conduite d'arrivée d'eau, tourner le mélangeur à un seul levier vers Ouvrir dans les deux sens et enlever le bouchon de vidange hivernale installé à l'arrière de la citerne à eau.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre douche solaire.

Votre revendeur spécialisé