

Bedienungsanleitung

Zum Befüllen des Wasserbehälters Einhebelmischer öffnen und im Uhrzeigersinn drehen.

Da Ihre Solardusche mit einem drucklosen Wasserbehälter ausgestattet ist, kann es vorkommen, dass Ihre Dusche bei geschlossenen Einhebelmischer am Brausekopf tropft. Dies entsteht durch Ausdehnung des Wassers beim Erwärmen und ist daher als normal zu betrachten.

Anschlussleitung 1/2"

max. Anschlußdruck: 5 bar

Achtung!

Es ist **unbedingt** erforderlich, vor Beginn der Frostperiode die **Wasserzuleitung** zu **entleeren**, den **Einhebelmischer** in **Mittelstellung** zu **öffnen**, und die **Winter-Entleerungsschraube** an der Rückseite des Wasserbehälters zu **entfernen**.

Viel Spaß mit Ihrer Solardusche wünscht Ihnen

Ihr Fachhändler